



操作ガイド【安全運転支援】 管理者向け操作マニュアル_事前準備編

ドコモ・システムズ株式会社

組織の階層化について

組織の階層化をおこなうことにより、所属する運転者、車両を組織単位で管理することができます。 安全管理機能におけるランキング、安全運転評価、レポート出力において、組織単位での表示となります。

組織単位での管理のためには、「組織階層の作成」「作成した組織に対するアクセス権の設定」「作成した組織への運転者登録」 「作成した組織への車両登録」が必要となります。

組織階層の作成については「組織設定画面の見かた」をご確認ください。 アクセス権の設定については「アカウント権限一覧の見かた」をご確認ください。 運転者登録については「運転者設定画面の見かた」をご確認ください。 車両登録については「車両設定画面の見かた」をご確認ください。

アクセス権限の例

ログインアカウント	アクセス権限		
	本社組織に対しての権限	総務部に対しての権限	営業部に対しての権限
本社管理者	更新(参照)可能	更新(参照)可能	更新(参照)可能
総務部管理者	権限なし	更新(参照)可能	参照のみ可能
営業部管理者	権限なし	権限なし	更新(参照)可能

本社管理者が全組織に対して権限を持つ場合



・安全管理機能を利用した総務部のランキング、安全運転評価、レポート出力

・安全管理機能を利用した営業部のランキング、安全運転評価、レポート出力

総務部管理者が総務部および営業部に対して権限を持つ場合



営業部管理者が営業部に対して権限を持つ場合



基本設定画面のメニュープルダウンから「組織設定」を押すと、「組織設定画面」が表示されます。 画面では組織一覧、組織詳細、アカウント権限一覧が確認できます。 組織は組織階層で作成することができます。

	77	ウント権限一覧			
追加 編集 前肌				追加 編集 削除	
ABC1111		ログインID	名称	権限	
				······	
		ABC1111a	本社管理者		
		ABC1111b	営業部管理者	更新	3
		ABC1111c	総務部管理者	参照	
		ABC1111d	開発部管理者	更新	
		ABC1111e	車両管理部管理者	更新	
ダウンロード アップロード					
ダウンロード デップロード 詳細	•				
ダウンロード アップロード 詳細 毎2:48C1111					
ダウンロード アップロード 詳細 第名: ABC1111 2	•				
ダウンロード アップロード 詳細 儀名: ABC1111 メモ: 2					
ダウンロード アップロード 詳細 様名: ABC1111 メモ:					
ダウンロード アップロード 詳細 巻名: ABC1111 メモ:					
ダウンロード アップロード 詳細 豪名: ABC1111 メモ:	•				

黒色で表示されている組織に対しては、すべての操作ができます。(更新権限あり) 青色で表示されている組織に対しては、情報を見ることだけができます。(参照権限あり) 赤色で表示されている組織に対しては、情報を見ることができません。(権限なし) 未所属と表示される組織は、どの組織にも所属しない運転者、車両を管理するための組織となります。 未所属は必ず作成され、削除することはできません。 未所属に所属する運転者、車両は、すべてのログインアカウントが参照可能となります。

2 組織詳細を表示します。 選択した組織の「組織名」、「メモ」を表示します。



組織を追加する

組織一覧に組織を追加することができます。

LTK	組織編集	3
組織一覧	組織名: 開発第1課	×
追加 編集 削除	4 xt:	
 ▲ ABC1111 ▲ 未所属 ④ 営業部 ④ 総務部 ④ 開発部 	5 (843	キャンセル

※未所属組織には、組織を追加することはできません。

1	組織を「組織一覧」から選択します。	3	「組織編集」ウィンドウが開きます。
	※選択した組織の下に追加されます。		
		4	新たに追加する組織の「組織名」「メモ」を入力しま
2	「追加」ボタンを押します。		す。

5 「保存」ボタンを押すと組織が追加され、「組織編 集」ウィンドウが閉じます。



組織を編集する

組織一覧の組織を編集することができます。

XII-+		組織編集	
組織一覧		組織名: 開発第1課	
	追加 編集 削除	メモ: 開発第1課を作成しました。	
 □ ABC1111 □ 未所属 □ 営業部 □ 総務部 □ 副発部 	2	4	存 キャンセル
1			



2 「編集」ボタンを押します。

- 3 「組織編集」ウィンドウが開き、選択された組織の「組 織名」「メモ」が表示されます。
- 4 「組織名」「メモ」を編集します。
- 5 「保存」ボタンを押すと、編集内容が保存され「組織 編集」ウィンドウが閉じます。

組織を削除する

組織一覧の組織を削除することができます。

,×−1.~ •	TIR 2
6n/m FC	ET TRAN
粗碱 "見	選択され
追加 編集 削除	\checkmark
a 🗁 ABC1111	
	4
🚽 😋 開発部	
□ 開発第1課	
1	



※最上位組織、未所属組織は削除することがでません。



2 「削除」ボタンを押します。



4 「はい」ボタンを押すと、組織が削除され「確認」ダイア ログが閉じます。

ご注意ください ※削除した組織に属していた運転者、車両は未所属組織に移動されます。

組織を移動する

組織一覧の組織を移動することができます。

XII- •	
組織一覧	
	追加 編集 削除
🖮 📥 ABC1111	
🔄 😋 開発部	
1 2	

確認	3	
?	選択された組織を移動します。よろしいですか。	
4		

※未所属組織は移動することがでません。

- 1 移動したい組織を「組織一覧」から選択し、ドラッグします。
- 2 移動先の組織にドロップします。 ※未所属組織には、ドロップすることができません。
- 3 「確認」ダイアログが表示されます。

7

4 「はい」ボタンを押すと、組織が移動され「確認」ダイア ログが閉じます。

組織の一括アップロード、ダウンロードをする

CSV ファイルを利用して一括登録をすることができます。

CSV ファイルによる一括登録については「ドラレコマニュアル_事前準備編(一括登録)」を参照してください。





- 「組織一覧」から「ダウンロード」ボタンを押します。
 ログインユーザが参照可能な組織一覧の CSV ファイ ルがダウンロードされます。
- 2 「組織一覧」から「アップロード」ボタンを押します。 「一括登録ウィンドウ」が表示されるため、登録する CSV ファイルを選択し、一括登録を行います。

アカウント権限一覧の見かた



1 FJ&U/これ山山(にた)して、ロノインノガノント、ペリノノにヘルドルでいってきる/このの/1夜形になりよう	作成した組織に対して、	、ログインアカウント⁄	、のアクセス権限を付.	与するための機能となります。
--	-------------	-------------	-------------	----------------

ログインID	名称	権限	
ABC1111a	本社管理者	全体	
ABC1111b	営業部管理者	更新	
ABC1111c	総務部管理者	参照	
ABC1111d	開発部管理者	更新	



- 「アカウント権限一覧」は組織に設定されているアカウント権限が表示されます。
 アカウントの「ログイン ID」「名称」「権限」が表示されます。
- 2 「ログイン ID」「名称」はキーワード、「権限」はドロップ ダウンリストから選択した内容で、表示内容を絞り込 むことができます。

※「権限」に表示される「全体」を選択すると、絞り込 みが解除されます。

「アカウント権限一覧」に表示されるアカウント権限は それぞれの項目で並び替えることができます。

3 項目の表示・非表示の設定ができます。チェックの入 った項目が「アカウント権限一覧」に表示されます。

アカウント権限を追加する

組織にアカウント権限を追加することができます。

組織一覧	アカウント権限一覧
追加 編集 削除	「「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」
 □ → ABC1111 → 未所属 → 営業部 → 総務部 □ → 開発部 	ログインID 名称 権限
1 1 1 1 1	
アカウント遊祝 組織名: ABC1111開発部 3	1 アカウント権限を追加したい組織を、「組織一覧」から選択します
アガント一覧 超辺グレンID 名称 権限 ログインID 名称 本社管理者 文	2 「追加」ボタンを押します。
□ ABC1111b 営業部理者 更新 □ ABC1111c 総務部管理者 更新 □ ABC1111d 開発部管理者 区面 □ ▲ ● ● □ ▲ ● ●	3 「アカウント選択」ウィンドウが開きます。
4	4 「アカウント一覧」から追加したいアカウント権限を選択します。
	5 権限を「更新」「参照」から選択します。
	更新は、組織に対するすべての操作ができます。
	参照は、組織に対する情報を見ることだけができます。
6 (\$17 **>tUk	6 「保存」ボタンを押すと、アカウント権限が追加され、「アカウント選択」ウィンドウが閉じます。



※最上位の組織にアカウント権限を作成した場合、全ての組織の 「更新」または「参照」ができます。

アカウント権限を編集する

組織のアカウント権限を編集することができます。

組織一覧	アカウント	権限一覧		2	
追加 編集 削除				追加新	扁集 削除
G		ί) ID	名称	権限	~
	ABC	C1111c	総務部管理者	更新	
「 】 】 】					
アガウント変捩 組織名: ABC1111総務部 3	1	アカウント権	限を編集したい組織を、「糺]織一覧」カ	ら選択します。
アガウントー覧 超 ログインID 名符 権限 マ 4821111c 単数時留書	2	「編集」ボタ	ンを押します。		
更新 参照	3	「アカウントジ	選択」ウィンドウが開きます。		
5	4	「アカウントー	- 覧」から編集したいアカウン	小権限を選	観沢します。
	5	権限を「更新	新」「参照」から選択します。		
6	6	「保存」ボタ ィンドウが閉	ンを押すと、編集内容が保ィ じます。	字され、「ア:	カウント選択」ウ
(保存 キャンセル					



アカウント権限を削除する

組織のアカウント権限を削除することができます。

組織一覧	アカウント権限一覧					
追加 編集 削除				追加	編集	削除
□ 🔄 ABC1111 - 😋 未所属	V	ログインID	名称	権限	3	
- <u>-</u> 営業部 - <u>-</u> 開発部		ABC1111c	総務部管理者	更新		
□ - 総務部						
1						
削除 4 2 選択されたアカウントから権限を削除します。よろ しんですか。	1	アカウント権限を	削除したい組織を、「組織一覧」	」から〕	選択し	/ます。
はい いいえ 5	2	「アカウント権限 けます。	一覧」から削除したいアカウント権	種限に	チェック	フをつ
	3	「削除」ボタンを	押します。			
	4	「確認」ダイアロ	ブが表示されます。			
	5	「はい」ボタンを打 が閉じます。	甲すと、アカウント権限が削除され	「確認	ミ」ダイ	アログ

ここでは、「組織の階層化について」「アクセス件の例」に記載している総務部管理者のアカウント権限の作成手順について説明します。

総務部管理者は、総務部は「更新(参照)可能」な権限、営業部は「参照可能」な権限、その他の組織は権限なしのアカウント 権限になります。

総務部に「更新(参照)可能」権限を作成する

組織一覧	アカウント権限一覧	
追加 編集 削除	追加 編集	削除
 → ABC1111 → 未所属 → 営業部 → 開発部 → 総務部 → 開発第2課 1 	ログインID 名称 種限	v

組織一覧	P .	力) 小 権限 一覧		
追加 編集 削除				追加 編集 削除
🖮 😋 ABC1111		ログインID	名称	権限
				▼
		ABC1111c	総務部管理者	
		Abolitic		2241
🔄 🔂 開発部			4	

アカウント選択			
組織名: ABC1111総務	βĵ		1 本社管理者(組織設定の全てのアカウント権限を変更できる
アカウホー幣			でロクインします。
ログインID	名称	権限	「組織一覧」から「総務部」を選択する。
ABC1111a	本社管理者	更新	
ABC1111b	営業部管理者	更新	
ABC1111c	総務部管理者	更新	
ABC1111d	開発部管理者	更新	2 アカウント権限一覧 の 追加 ボタンを押します。
			3 権限から「更新」を選択し、「保存」ボタンを押します。
3			◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
			成されます。
	保存 キャンセル		

営業部に「参照」権限を作成する



6

7



アカウント権限一覧		
		追加 編集 削除
ログインID	名称	権限
		▼
ABC1111b	営業部管理者	更新
ABC1111c	総務部管理者	参照
7		

組織名: ABC1111 営業部				
アカウント一覧				
ログインID	名称		郵艮	
				~
ABC1111a	本社管理者	Ţ	画新	
ABC1111c	総務部管理者	4	*82	~
ABC1111d	開発部管理者	ļ	巨新	_
	6			
	6			
	6			
	6			
	6			
	6			
	6			
	6			
	6			

5 「組織一覧」から「営業部」を選択し、「アカウント権限一覧」の「追加」ボタンを押します。

「アカウント一覧」から総務部管理者のログインアカウントを選択、 権限から「参照」を選択し、「保存」ボタンを押します。

総務部管理者に営業部への「参照」のアカウント権限が作成され ます。



9

10

「確認」ダイアログの「はい」ボタンを押すと、アカウント権限が削除され「確認」ダイアログが閉じます。

総務部管理者に総務部、営業部以外の組織から、総務部管理 者のアカウント権限が削除されます。

※上位組織にアカウント権限が設定されている場合、配下の組織 に設定したアカウント権限より、上位組織のアカウント権限が優先 されます。



いいえ

その他の組織はアカウント権限なし

はい

総務部管理者でログインした時の組織設定画面は下記のようになります。

総務部は更新権限、「組織」「アカウント一覧」、の追加、編集、削除をすることができます。

組織一覧	アカウント権限一覧	
追加 編集 削除	追加 編集	削除
 → ABC1111 → 未所属 → 営業部 → 総務部 → 開発部 → 開発第2課 	ログインID 名称 権限 ABC1111c 総務部管理者 更新	×

営業部は、参照権限のため、「組織」「アカウント一覧」、の追加、編集、削除をすることはできません。

設定されているアカウント権限については、確認することができます。

組織一覧	77	ウント権限一覧				
追加 編集 削除					編集	削除
🖨 🚍 ABC1111		ログインID	名称	権限		
						~
		ABC1111b		更新		
		ABC1111c	総務部管理者	参照		

開発部には、アカウント権限が設定されていないため、「組織」「アカウント一覧」、の追加、編集、削除をすることはできません。 設定されているアカウント権限も確認することもできません。

組織一覧	アカウント権限一覧	
追加 編集 削除		追加 編集 削除
 → ABC1111 → 未所属 → 営業部 → 総務部 → 開発部 → 開発第2課 	DグインID 名称	權限

基本設定画面のメニュープルダウンから「運転者設定」を押すと、「運転者設定画面」が表示されます。 画面では組織一覧、運転者一覧、運転者詳細の確認、運転者の追加、編集、削除ができます。

×=1-*												③ヘルプ
運転者一覧 運転者組織設定												
組織一覧 《	運転者一覧										運転者詳細	
⇒ 🖼 ABC1111	検索:キーワードを入力) ステータスを選択	~									
□ ▼未所属	運転者名	管理組織	ステータス	交付年月日	有効期間の末日	FeliCa	Mifare	端末固有番号	ロック状態	ログインID	運転者名:	
	総務部運転者1	ABC1111 総務部	通常	2018/02/01	2018/02/28	-	-	-	-	soumu00	ログインID:	
	総務部運転者2	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	1111111111111111	-	soumu00	ロック状態:	
	総務部運転者3	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	000000000000000000000000000000000000000	-	soumu00	管理組織:	
	営業部運転者1	ABC1111 営業部	通常	-	-	1234567890	9876543210	-	-	eigyo0001	7-67	
	総務部運転者4	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	-	-	driver0004	×=0.751.7	
	総務部運転者5	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	-	-	-	2 701 020	
	営業部運転者2	ABC1111 宮葉部	通常	-	-	-	-	-	-	-	交付年月日:	
	公共@大阪"\金子"…	ABC1111 総務部	無効	2018/02/15	2018/02/16	000000000000000	-	-	-	ABC1111c	有効期間の末日:	
	260542"金子 淳	ABC1111 総務部	通常	2018/02/15	2018/02/16	-	-	-	-	2605426	FeliCa 固有ID(IDm):	
	公共宮崎	ABC1111 未所属	通常	1934/03/01	1918/05/20	-	-	-	-	ABC1111e	Mifare 因有ID(UID):	
	岡本	ABC1111 車両管理部 車	通常	2018/02/15	2018/02/28	0000001	00000001	-	-	okamoto	Mildie Englis (orb).	
											端末固有番号:	
											備考:	
					2							
												3
検索								ダウンロード	アップロード	iéto		ロック解除 編集

組織一覧を表示します。

登録している組織が階層で表示されます。

黒色で表示されている組織に対しては、運転者のすべての操作ができます。(更新権限あり) 青色で表示されている組織に対しては、運転者の情報を見ることだけができます。(参照権限あり) 赤色で表示されている組織に対しては、運転者の情報を見ることができません。(権限なし) 未所属と表示される組織は、どの組織にも所属しない運転者を管理するための組織となります。 未所属に所属する運転者、すべてのログインアカウントが参照可能となります。

2 運転者一覧を表示します。 検索した組織の運転者一覧を表示します。

- 3 運転者詳細を表示します。 選択した運転者の運転者詳細を表示します。
- 「運転者一覧」に表示される運転者情報はそれぞれの項目で並び替えることができます。 項目の表示・非表示の設定ができます。チェックの入った項目が「運転者一覧」に表示されます。



運転者を検索する

運転者を検索することができます。

XII												3017
運転者一覧 運転者組織設定												
組織一覧 《	運転者一覧										運転者詳細	
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	理転者 - 私 検索: トーワートを入力 運転者る 総穴応り運転者 1 総穴応り運転者 1 総穴応り運転者 1 総穴応り運転者 1 総穴応り運転者 1 総穴応り運転者 5 総応応運転者 5 総応応運転者 5 総示応運転者 5 総示応運転者 5	入テークスを選択 管理病毒 ABC1111 総務部 ABC1111 総務部	ステータス 通常 通常 通常 通常 通常 通常 3	文竹年月日 2018/02/01 - - - - -	★対料部の未日 2018/02/28 - - - - - - - - -	FeliCa - - 1234567890 - - -	Mifare - - 9876543210 - - -	編末回升書号 - - - - - - - - -	D クラクは共統 - - - - - - - - - - -	D/1/21D soumu00 soumu00 eigy0001 driver0004 - -	3個化学研究 3個化学研究 3000 30	
検索								ダウンロード	アップロード	追加		ロック解除編集

1 「組織一覧」から、検索対象としたい組織にチェックをつけます。 赤色で表示されている組織はチェックすることはできません。

- 2 「検索」ボタンを押します。
- 3 検索対象の組織に属する運転者が一覧に表示されます。

運転者を追加する

運転者を追加することができます。

×II												こうしょう
運転者一覧 運転者組織設定												
組織一覧	運転者一覧										運転者詳細	
 □ ▲ BC1111 ● ● 未所属 	検索: キーワードを入っ 運転者名	カ ステータスを選択 管理組織	R 🗸	交付年月日	有効期間の末日	FeliCa	Mifare	端末固有番号	ロック状態	ロダインID	運転者名:	
	総務部運転者1	ABC1111 総務部	通常	2018/02/01	2018/02/28	-	-	-	-	soumu00	ログインID:	
	総務部運転者2	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	11111111111111111	-	soumu00	日9974人服約;	
田 🔁 🗸 車両管理部	総務部運転者3	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	0000000000000000	-	soumu00	管理組織:	
	営業部運転者1	ABC1111 営業部	通常	-	-	1234567890	9876543210	-	-	eigyo0001	27-42:	
	総務部運転者4	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	-	-	driver0004	メールアドレス:	
	総務部運転者6	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	-	-	-		
	営業部運転者2	ABC1111 営業部	通常	-	-	-	-	-	-	-	交付年月日: 有効期間の末日:	
											FeliCa 固有ID(IDm):	
											Mifare 固有ID(UID):	
											' 痛木回有要ち:	
											(備考:	
検索								ダウンロード	アップロード	jāba		「日本が解除」「編集」
										1		

1 「追加」ボタンを押します。

2 「運転者設定」ダイアログが表示されます。

2

- 3 「運転者名」を入力します。
- 4 運転者用画面での「ログイン ID」です。
 ※半角英数字 32 文字以内で設定してください。
 ※同じ「ログイン ID」は設定できません。
- 5 運転者用画面での「パスワード」です。
 ※半角英数字混在 8~32 文字以内で設定してく ださい。
- 6 上で設定したパスワードを入力してください。
- 7 「管理組織」を設定してください。
 選択ボタンを押して登録されている情報から選択の
 上、設定してください。
- 8 「通常」を選択してください。 ※「利用停止」や無効を選択すると対象者の ログインや運転診断が行えなくなります。
- 9 運転者のログイン画面においてパスワードを再発行した際に登録アドレス宛にメール送信することができます。
- «端末固有番号利用の場合»
- 10 「端末固有番号」を選択してください。
- 11 「端末固有番号」を入力してください。
- «IC カード利用の場合»
- 12 「IC カード」を選択してください。 ※お申込み内容をご確認の上、運転免許証、Felica、Mifareの何れかを入力してください。

- 13 運転免許証を登録する場合は、交付年月日と有効期限を西暦で入力してください。
- **14** Felica を登録する場合は、固有 ID(IDm)を入力してください。
- **15** Mifare を登録する場合は、固有 ID(UID)を入力してください。
- 16 1,024 文字以内で入力してください。
- 17 「保存」ボタンを押します。

運転者設定	
運転去名 ・	3
パスワード:	5
パスワード(再):	6
7 管理組織:	選択
۲۶-۵۷:	通常 🖌
א-ル:	
	10
IC力一ド種別:	端末固有番号
「「「「木」回有番写」	
「「「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」	
備考:	16
	~
	17
	1〒1子 キャンセル

ICカード種別: I	Cカード		2	
- 運転免許証		_		
交付年月日:	年月日	□ 1	3	
有効期間の末日:	年月日	•		
FeliCa 固有ID(IDm):			1	4
Mifare 固有ID(UID):			1	5

運転者を編集する

登録した運転者を編集することができます。

==-											3/1/7
運転者一覧 運転者組織設定											
組織一覧 《	運転者一覧	de la la divisió									運転者詳細
	復茶: キーワードを入 調査を使み	ノ」 人丁一夕スを選択 約3日40倍	7.8. 63	存付年 日口	大力が第日日の十一〇	Edica	Mifare	が出日をある	Do Mares	DBAC ID	運転者名: 総務部運転者1
■ 🔄 🗹 営業部	総理会 1	ABC1111 #97625	(利用) (通常)	2018/02/01	2018/02/28	-	-	備不回何世ち	-	soumu00	DダインID: soumu0001
	総務部運転者2	ABC1111 総務部	通常	-		-	-	11111111111111111	-	soumu00	0%分状態: -
⇒ 🔄 🗹 車両管理部	総務部運転者3	ABC11, 総務部	通常	-	-	-	-	000000000000000000000000000000000000000	-	soumu00	管理組織: ABC1111 総務部
	営業部運転者1	営業部	通常	-	-	1234567890	9876543210	-	-	eigyo0001	ステータス: 通常
	4879日の基準3番~ 紀昭2月日東京街で	上 総務部	通常	-	-	-	-	-	-		メールアドレス:
	営業部運転者2	ABCIIII 営業部	通常	-	-	-	-	-	-	-	交付年月日: 2018/02/01
											有効期間の末日: 2018/02/28
											FeliCa 固有ID(IDm):
											Mifare 固有ID(UID):
											端末固有番号:
											(備考:
											2
検索								ダウンロード	アップロード	追加	ロック角印合 編集
1 編集した	、雷莊去	を「運転去		こういい	そうけい キ	ォ	運転者設	定			
		で圧和日	見		きいしょ	90					
						1		運転者名: 総	PSA AND A CONTRACT	送 1	
							3	- 11 () 70			
								ログインID: so	umu0001		
2 編集]ホ	タンを押し	します。						パスワード:			
							14				
							~	(スワート(再):			
								管理組織: AF	C1111 ##	Riser	ì¥tR
3 「運転者言	殳定 レダイ	(アログが表	示され	1ます。				AL TOTAL	CIII (p)	1708	Adda I/ A
			1.21					ステータス:通	幣	*	
								J_11.			
								x-w.			
	も応ち但	ちまて 担心	N+ [ーギ ケト・オ	-+ m ı					
神果しに	り谷を休	1千9つ场⊏	19/1	1木1子.	」ハツノで	LTHU	1	ICカード種別: 端	末固有番号		
+-+								末固有番号			
まり。							-114				
								端末固有番号:			
								/# #			
								1/#75:			~
											\sim
									伊存	肖邶余	キャンセル
								_4			

運転者を削除する

登録した運転者を削除することができます。

×==											シヘルナ
運転者一覧 運転者組織設定											
組織一覧 《	運転者一覧										運転者詳細
386名一致 (386名一致 ●●○「Actilia ●●○」「Actilia ●●○」「Actilia	運転者一覧 使素:ドキワードを入び 資転者名 総務部に要求者1 総務部に運転者 営業が運転者1 総務部に運転者 営業が運転者1 総務部に運転者 営業が運転者2	ステータスを選択 管理機構 APC1111 総務部 ABC1111 総務部	 ステータス 通常 	文付年月日 2018/02/01 - - - - - -	★対処理動の未日 2018/02/28 - - - - - - - - - -	FeliCa - - 1224567890 - -	Mfare - - - 9975543210 - -	磁方回角番号 - 11111111111111 000000000000000000000000000000000000	 ロック状態 - -<	ログイン10 soumu00 soumu00 soumu00 eigy0001 driver0004 - -	図読者書籍 運転者名:総務部運転者1 ログイロンSumm0001 ログは第:- 管理構築:ABC1111総務部 ステータス:第第 スールアドレス: CYT年月日:2018(02/01 有効時期的次日:2018(02/28 FeliCa 図有1D(UD)): 株本部書書号: (編者:
18帝								8950-R	アップロード	3670	2 D7409 6 8

3

- 1 編集したい運転者を「運転者一覧」から選択します。
- 2 「編集」ボタンを押します。
- 3 「運転者設定」ダイアログが表示されます。
- 4 運転者を削除する場合は、「削除」ボタンを押します。

運転者設定 運転者名: 総務部運転者1 ログインID: soumu0001 パスワード: パスワード**(**再): 管理組織: ABC1111 総務部 選択 ステータス: 通常 ~ メール: ICカード種別:端末固有番号 ~ 端末固有番号 端末固有番号: 備考: 保存 削除 キャンセル 4

「運転者設定画面」の運転者組織設定タブを選択します。

画面では組織一覧、運転者一覧、運転者詳細の確認、運転者を組織間で移動することができます。

×==- •												IV/7
運転者一覧 運転者組織設定												
細葉一覧	運転者一覧						4				運転者詳細	
a 😋 ABC1111	検索: キーワードを入	カ	ステータスを選択	~								
→ 未所属	運転者名	管理組織	ステータス	交付年月日	有効期間の末日	Felica	Mifare	瑞末固有番号	ロック状態	ログインID	運転者名: 総務部運転者1	
□ 2★2	総務部運転者1	ABC1111	通常	2018/02/01	2018/02/28	-	-	-	-	soumu0	DダインID: soumu0001	
4 🔄 開発部	総務部運転者2	ABC1111	通常	-	-	-	-	11111111111111111	-	soumu0	1.25.扩展: -	
□ 開発第2課	総務部運転者3	ABC1111	通常	-	-	-	-	000000000000000000000000000000000000000	-	soumu0	La Part d'Anti-	
	23-7-27-28-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	ABCIIII	*11H191C	-	-	1234507890	98/0543210	-	-	eigyouuu	管理組織: ABC1111	
											7	
				2							~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
				۷ (3-hPFb2:	
											交付年月日:2018/02/01	
											有効期間の末日:2018/02/28	
											FeliCa 固有ID(IDm):	
											Mifare 固有ID(UID):	
	·										「「「「「「「」」」「「」」」」	
	4										※未回有害ち。	
											備考:	
< サービスメニュー画面に戻る						(C)DOCOMO) Systems, Inc. All Rights	Reserved.			11	🖉 ወሻምዕኑ

組織一覧を表示します。

登録している組織が階層で表示されます。 黒色で表示されている組織は、運転者のすべての操作ができます。(更新権限あり) 青色で表示されている組織は、運転者の情報を見ることはできますが、運転者の移動はできません。(参照権限あり) 赤色で表示されている組織は、運転者の情報を見ること、移動することはできません。(権限なし) 未所属と表示される組織は、どの組織にも所属しない運転者を管理するための組織となります。 未所属に所属する運転者、すべてのログインアカウントが参照可能となります。

- 2 運転者一覧を表示します。 選択した組織の運転者一覧を表示します。
- 3 運転者詳細を表示します。 選択した運転者の運転者詳細を表示します。
- 「運転者一覧」に表示される運転者情報はそれぞれの項目で並び替えることができます。 項目の表示・非表示の設定ができます。チェックの入った項目が「運転者一覧」に表示されます。

運転者を移動する

登録した運転者を組織間で移動することができます。

組織一覧	運転者一覧						
⊿ 🔄 ABC1111	検索: キーワードを入力	ステータスを選	択 🗸	·			
→ 未所属	運転者名	管理組織	ステータス	交付年月日	有効期間の末日	Felica	Mifare
	総務部運転者1	ABC1111	通常	2018/02/01	2018/02/28	_	_
▲ 🕞 開発部 ③ 1 行選択	総務部運転者2	ABC1111	通常	-	-	-	-
- □ 開発第2理 /	総務部運転者3	ABC1111	通常	-	-	-	-
2	営業部運転者1	ABC1111	利用停止	- 1	-	1234567890	9876543210
2							

- 1 移動したい運転者を「運転者一覧」から選択し、ドラッグします。
- 2 移動先の組織にドロップします。 運転者が移動されます。

▲ ご注意ください

※運転者を組織間で移動するには、 移動前組織に更新権限(組織名称が黒色)が設定されており、 尚且つ、移動後組織に更新権限(組織名称が黒色)が設定されている場合に限ります。



運転者の一括アップロード、ダウンロードをする

CSV ファイルを利用して一括登録をすることができます。

*===

CSV ファイルによる一括登録については「ドラレコマニュアル_事前準備編(一括登録)」を参照してください。

運転者一覧 運転者組織設定											
組織一覧 《	運転者一覧										運転者詳細
⊟ ☑ ABC1111	検索:キーワードを入力) ステータスを選択	~								
日本所属	運転者名	管理組織	ステータス	交付年月日	有効期間の末日	FeliCa	Mifare	端末固有番号	ロック状態	ログインID	運転者:名:総務部運転者1
	総務部運転者1	ABC1111 総務部	通常	2018/02/01	2018/02/28	-	-	-	-	soumu00	ログインID: soumu0001
	総務部運転者2	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	111111111111111111	-	soumu00	ロック状態: -
	総務部運転者3	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	0000000000000000	-	soumu00	管理組織: ABC1111 総務部
	営業部運転者1	ABC1111 営業部	通常	-	-	1234567890	9876543210	-	-	eigyo0001	フテーカフ・通常
	総務部運転者4	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	-	-	driver0004	メールアドレス:
	総務部運転者5	ABC1111 総務部	通常	-	-	-	-	-	-	-	2 2021 020
	営業部運転者2	ABC1111 営業部	通常	-	-	-	-	-	-	-	交付年月日: 2018/02/01 有効期間の末日: 2018/02/28
											FeliCa 固有ID(IDm):
											Mifare 固有ID(UID):
											端末固有番号:
按索								א-סכליל	アップロード	atai	02/AR2
							1		2		1

(2)へルプ

- 1 「運転者一覧」から「ダウンロード」ボタンを押します。 組織一覧で選択された組織に所属する運転者一 覧の CSV ファイルがダウンロードされます。
- 2 「運転者一覧」から「アップロード」ボタンを押します。 「一括登録ウィンドウ」が表示されるため、登録する CSV ファイルを選択し、一括登録を行います。

基本設定画面のメニュープルダウンから「車両設定」を押すと、「車両設定画面」が表示されます。 画面では組織一覧、車両一覧、車両詳細の確認、車両の追加、編集、削除ができます。

×-LTK												۸ 😲	ルブ
車両一覧 車両組織設定							4						
組織一覧	~	車両一覧							車両詳細	パラメータ詳細			
4 📝 🔄 ABC2222		管理番号	車両登録番号	重而名称	重両区分	ステータス	管理組織	メンテナンス		2018 - 1			
🔽 😋 未所属										187年年 4	·	2221-	1
🔽 😋 営業		ABC2222_10	ABC2222_1	ABC2222_1	普通車	現用中	ABC2222			管理組織		难祝	
		ABC2222_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222			車両登録番号			
		ABC2222_12	ABC2222_3	ABC2222_3	普通車	現用中	ABC2222			東面名称			
		ABC2222_13	ABC2222_4	ABC2222_4	普通車	現用中	ABC2222			(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2012010		
		ABC2222_16		230.1.10.250	普通車	現用中	ABC2222			單间达方	言速単	•	
		ABC2222_17		ABC1111-2	普通車	現用中	ABC2222			車両型式番号			
		ABC2222_18		230.0.10.76	普通車	現用中	ABC2222			メーカー	:		
		ABC2222_19		230.1.11.1	普通車	現用中	ABC2222			車種名称			
										む声			
											125 11 15		
										1090	י כויעת	~	
										リース会社情報			
										登錄時走行距離 (km)			
	1									燃料タンク容量 (L)			
									-bbn/	(数要 1008エード (km/l)			
									/0/0/	Water service (kin/c)			
									カタロクリ	然費 10・15モード (km/L)			
										メンテナンス 車検年月日			
									メンラ	サンス 定期点検年月日			
									メンテ	ナンス オイル交換年月日			
									メンテ	ナンス タイヤ交換年月日			
									メンテ:	ナンス その他交換年月日	:		
										利用不可開始日時	:	~	
										利用不可終了日時		 ~	
										利用不可理由			
		<						>					`
検	索				ダウンロード アップ	0-1	ラメーター括変更	追加前於				保存	

組織一覧を表示します。

登録している組織が階層で表示されます。 黒色で表示されている組織に対しては、車両に対するすべての操作ができます。(更新権限あり) 青色で表示されている組織に対しては、車両の情報を見ることだけができます。(参照権限あり) 赤色で表示されている組織に対しては、車両の情報を見ることができません。(権限なし) 未所属と表示される組織は、どの組織にも所属しない車両を管理するための組織となります。 未所属に所属する車両は、すべてのログインアカウントが参照可能となります。

2 車両一覧を表示します。

検索した組織の車両一覧を表示します。

- 車両詳細を表示します。 選択した車両の車両詳細を表示します。
- 「管理番号」「車両登録番号」「車両名称」「管理組織」「IP アドレス」はキーワード、 「車両区分」「ステータス」「メンテナンス」はドロップダウンリストから選択した内容で、表示内容を絞り込むことができます。
 「車両一覧」に表示される車両情報はそれぞれの項目で並び替えることができます。
 項目の表示・非表示の設定ができます。チェックの入った項目が「車両一覧」に表示されます。

車両を検索する

車両を検索することができます。

sila- •											U.^ (1)	レブ
車両一覧	車両組織設定											
組織一覧		« I	軻両一覧							車両詳細 パラメータ詳細		
🔺 🔽 😁 ABC	2222		管理番号	車両登録番号	車両名称	車両区分	ステータス	管理組織	メンテナンス	拉浦 书里。		
🔽 🗁 未	所属					~	~			1999年1月1日		^
V 😂 🗄	漢		ABC2222_10	ABC2222_1	ABC2222_1	普通車	現用中	ABC2222		管理組織:	难识	
			ABC2222_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222		車両登録番号:		
		1	ABC2222_12	ABC2222_3	ABC2222_3	普通車	現用中	ABC2222		市面名称:		
		-	ABC2222_13	ABC2222_4	ABC222 4	普通車	現用中	ABC2222			an Marin	
			ABC2222_16		230.1.10	普通車	現用中	ABC2222		里向区分:	音通単 🍟	
		E	ABC2222_17		ABC111	普通車	現用中	ABC2222		車両型式番号:		
		E	ABC2222_18		230.0.1 3	普通車	現用中	ABC2222		メーカー:		
			ABC2222_19		230.1.1	普通車	現用中	ABC2222		車種名称:		
											10	
										エンジン・	カシリン 🎽	
										リース会社情報:		
										登録時走行距離 (km);		
		-								dependent has been million to		
		*								2017年3月20日1日(L):		
										カタログ 燃費 JC08モード (km/L):		
										カタログ燃費 10・15モード (km/L):		
										メンテナンス 車検年月日:		
										メンテナンス 定期点検年月日:		
										メンテナンス オイル交換年月日:		
										メンテナンス タイヤ交換年月日:		
										メンテナンス その他交換年月日:		
										利用不可開始日時:		
										利用不可終了日時:		
										利用不可理由:		
	2		<						>			~
	検	索				ダウンロード アップ		以一久一括変更	追加 前修	-11 -701.	保存	

1 「組織一覧」から、検索対象としたい組織にチェックをつけます。 赤色で表示されている組織はチェックすることはできません。

- 2 「検索」ボタンを押します。
- 3 検索対象の組織に属する車両が一覧に表示されます。



車両を追加する

車両を追加することができます。

覧	~	車両一覧							車両詳細	パラメータ詳細		
ABC2222		管理番号	車両登録番号	車両名称	車両区分	ステータス	管理組織	メンテナンス		管理番号:		
合 未所属					×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ata 18 ka dita		q+555
日本		ABC2222_10	ABC2222_1	ABC2222_1	普通車	現用中	ABC2222			E.atumax.		70 B/
	1	ABC2222_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222			車両登録番号:		
		ABC2222_12	ABC2222_3	ABC2222_3	普通車	現用中	ABC2222			車両名称:		
		ABC2222_13	ABC2222_4	ABC2222_4	普通車	現用中	ABC2222			東西区公・	普通南	
		ABC2222_16		230.1.10.250	普通車	現用中	ABC2222		2		B /224	
	1	ABC2222_17		ABC1111-2	普通車	現用中	ABC2222		<u>-</u>	車両型式番号:		
		ABC2222_18		230.0.10.76	普通車	現用中	ABC2222			メーカー:		
		ABC2222_19		230.1.11.1	普通車	現用中	ABC2222			車種名称:		
										屯車:		
										エンジン:	ガソリン	
										リース会社情報:		
										杂积45年行95章 (km)·		
	1									図1885年1120日(NIII)。 「教生はいわ恋母(1)・		
	•											
									20190	熟費 JC08モート (KM/L):		
									カタログ制	然費 10・15モード (km/L):		
										メンテナンス 車検年月日:		
									メンテ	ナンス 定期点検年月日:		
									メンテ	ナンス オイル交換年月日:		
									メンテ	ナンス タイヤ交換年月日:		
									メンテナ	シス その他交換年月日:		
										利用不可開始日時:		
										利用不可終了日時:		
										利用不可理由:		
	-	<				- 1- 0.00		>				
1史	π.				9000-r 197		75-5-括发史 建	and Miller				

2 車両詳細に追加する車両情報を入力します。

車両詳細 パラメータ詳細	
管理番号:	
3 管理組織	選択
車両登録番号:	
車両名称:	
車両区分:	普通車
車両型式番号:	
メーカー:	
車種名称:	
毛車	
エンジン:	ガンリン
リース会社情報:	
登錄時走行距離 (km):	
燃料タンク容量(L):	
カタログ燃費 JC08モード (km/L):	
カタログ燃費 10・15モード (km/L):	
メンテナンス 車検年月日:	•
メンテナンス 定期点検年月日:	
メンテナンス オイル交換年月日:	
メンテナンス タイヤ交換年月日:	
メンテナンス その他交換年月日:	
利用不可開始日時:	
利用不可終了日時:	
利用不可理由:	
フリー項目2:	
:EX	
IPアドレス:	
	保存
	A

3 「管理番号」を入力してください。
 「管理組織」を設定してください。
 選択ボタンを押して登録されている情報から
 選択の上、設定してください。
 「車両名称」を入力してください。
 「車両区分」を選択してください。
 「エンジン」を選択してください。
 ※上記項目は必須です。

車両に端末を紐付するには「IP アドレス」を 設定してください。 選択ボタンを押して登録されている情報から 選択の上、設定してください。

4 「保存」ボタンを押すと、車両が追加されま す。

▲ ご注意ください

※車両に設定できる「IP アドレス」は、複数の車両で設定することはできません。 すでに利用中の「IP アドレス」を選択した場合、元々利用していた車両の「IP アドレス」が削除 されます。

車両を編集する

登録した車両を編集することができます。

XII-	-											こう 🗘
車両	覧	車両組織設定										
»	両	- <u>1</u>								車両詳細 パラメータ詳細		
	쯍	理番号	車両登録番号	車両名称	重商区分	ステータス	管理組織	メンテナンス	IPアドレス	magain D.	10000000 10	
					~		~	~		管理参方:	ABC2222_10	
	A	BC2222_10	ABC2222_1	ABC2222_1	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.71	管理組織:	ABC2222	選択
Ĩ	AE	BC2222_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.72	車両登録番号:	ABC2222_1	
1	AE	BC2222_12	ABC2222_3	ABC2222_3	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.73	重面名称:	ABC2222_1	
	A	BC2222_13	ABC2222_4	ABC2222_4	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.77	東亜区分 :	普通市	~
	AE	BC2222_16		230	音道車	現用中	ABC2222		230.1.10.250	市田町が井里。	8.0+	
	AL	BC2222_17		AE 1	普通単	190月中	ABC2222		190.0.62.31	第四百五五八章 马。		
		BC2222_18		23	日地里	18日日	ABC2222		230.0.10.70	メーカー:		
	1	A		25	8/24	5600	ADG2222		230-1-11-1	車種名称:		
										屯車:		
										エンジン:	ガソリン	~
										リース会社情報:		
										254225±1:295±1 /lm);		
										EDWAREI IZENE (KIII).		
										1511年タンク容量 (L):		
										カタログ 愁費 JC08モード (km/L):		
										カタログ燃費 10・15モード (km/L):		
•										メンデノム 車検年月日:		
										月古株年月日:		
										2 1.交換年日日:		178
										メンテナンス その他交換年月日:		19
										利用不可開始日時:	1	~
										利用不可終了日時:		~
										利用不可理由:		
										フリー項目1:		
										フリー項用2:		
										J.T.		
										×0.		
										IPPFL2:	230.0.10.71	灌訳
							ダウンロード	アップロード パラメーター 括変	更追加利除			保存
											3	

1 車両一覧に表示されている車両を選択します。

2 車両詳細を編集します。

3 編集した内容を保存する場合は、「保存」ボタンを押します。

車両を削除する

登録した車両を削除することができます。

向	计覧								車両詳細 パラメータ詳細		
1	管理番号	庫両登録番号	重而名称	重商区分	ステータス	管理組織	メンテナンス	IPPFV2	201 4 -2	ABC2222 10	
				~	~		*		6485	ADC2222_10	
	BC2222_10	ABC2222_1	ABC2222_1	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.71	管理組織	ABC2222	12次
	BC2222_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.72	車両登録番号	ABC2222_1	
٥	BC2222_12	ABC2222_3	ABC2222_3	普通庫	現用中	ABC2222		230.0.10.73	東西名称	ABC2222 1	
٩,	BC2222_13	ABC2222_4	ABC2122_4	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.77			
٩,	BC2222_16		230.1. 250	普通車	現用中	ABC2222		230.1.10.250	車両区分	音速車	
4	BC2222_17		ABC111	普通車	現用中	ABC2222		190.0.62.31	重面型式番号	:	
AJ	BC2222_18		230.0	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.76	メーカー	1	
۵	BC2222_19		230.	普通庫	現用中	ABC2222		230.1.11.1	市種久称		
									七里		
									エンジン	ガソリン	
									リース会社情報	:	
									登錄時走行距離 (km)		
									燃料タンク容量 (L)	2	
									カタログ 学費 1C08モード (km/L)		
									the first and the second secon		
									70/10/2018 10-13/E=F (MIUL)		
									メンテナンス 車検年月日	:	(
									メンテナンス 定期点検年月日	1	(
									メンテナンス オイル交換年月日		(
									いったい かんな遠知日日		
									メンテナンス その他交換年月日		
									利用不可開始日時	:	
									利用不可終了日時		
									利用不可理由		
									79-項目1		
									79~項目2		
									z.		
									,,,		
									IPアドレス	230.0.10.71	還択
						- 300×0-k	ップロード パラメーター 括支部	E jižbo Al	68		保存
								2			

· 3 ×	1 車両一覧に表示されている車両のチェックボックスに
選択された車両を削除します。よろしいですか。	チェックします。
はい いいえ	2 「削除」ボタンを押します。
	3 「確認」ダイアログが表示されます。

4 「はい」ボタンを押すと、車両が削除され「確認」ダイ アログが閉じます。

端末パラメータを設定する

端末のパラメータを設定することができます。

XII-	•												こ へいけ
車両一	覧	車両組織設定											
» 1	師一覧									車両詳細 パラメ	ータ詳細		
	管理番	号	車両登録番号	車両名称	重面区分	ステータス	管理組織	メンテナンス	IPアドレス	10=11	(#	JIDAS	玉郎口/#
					~	~		¥			10	1//5:	更和日门
Ē	ABC22	22 10	ABC2222 1	ABC2222 1	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.71	2	1811.7	設定中	2018/02/06 18:51
	ABC22	22_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.72		外車	設定中	2018/02/06 18:51
0	ABC22	22_12	\BC2222_3	ABC2222_3	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.73	車速パルス	4	設定中	2018/02/06 18:51
E	ABC22	22_13		ABC2222_4	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.77	プルアップ	なし	設定中	2018/02/06 18:51
E	ABC22	22_16	1	230.1.10.250	普通車	現用中	ABC2222		230.1.10.250	電源接続方式	シガージャック	設定中	2018/02/06 18:51
0	ABC22	22_17		ABC1111-2	普通車	現用中	ABC2222		190.0.62.31	運転者カードガイダ	なし	設定中	2018/02/06 18:51
E	ABC22	22_18		230.0.10.76	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.76	スピーカー音量	Ф	設定中	2018/02/06 18:51
	ABC22	22_19		230.1.11.1	普通車	現用中	ABC2222		230.1.11.1	マイク音量	なし	設定中	2018/02/06 18:51
}											3		
							קלאΩ-۴	アップロード パラメーター括変	更追加 削除			<u>端末パラメー</u>	またついて 保存 4
	1		車両一覧	に表示されてい	る車両	うのチ:	ェックボック	「スにチェックしま	च.				
	2		「パラメーク	タ詳細」タブを選	訳しま	す。							
	3		パラメータ	値を編集します	o								
	4		編集した「 端末に編 「更新日付	内容を端末に反 集内容が反映。 付」が反映したE	で映する されると 日時に3	る場合 二「状態 変わり	は、「保存 態」が設定 ます。	₹」ボタンを押し Ξ中から設定済	ます。 に変わり				
	人 ※名 画	くご注 多パラメ-	E意ください ータについては「 確認ください。	端末パラメータについ	いて」リング	をクリッ	クして表示さ	n3					



端末パラメータを一括変更する

端末のパラメータを一括変更することができます。

XI1-	•	_									こう へいけ
車両一	覧 車両組織設定								WETEVAN NUTLA DEVAN		
» !	四句一覧 管理番号	重面登録番号	重面名称	重面区分	ステータス	管理組織	メンテナンス	19781-2			
C					 Image: A second s	×	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27122	管理番号:	ABC2222_11	
5	ABC2222_10	ABC2222_1	ABC2222_1	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.71	管理組織:	ABC2222	選択
	ABC2222_11	ABC2222_2	ABC2222_2	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.72	車両登録番号:	ABC2222_2	
	ABC2222_12	ABC2222_3 ABC2222_4	ABC2222_3 ABC2222_4	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.73	車両名称:	ABC2222_2	
	ABC: `?2_16		230.1.10.250	普通車	現用中	ABC2222		230.1.10.250	車両区分:	普通車	~
E	ABC22 17		ABC1111-2	普通車	現用中	ABC2222		190.0.62.31	車両型式番号:		
	ABC		230.0.10.76	普通車	現用中	ABC2222		230.0.10.76	メーカー:		
		-	230.1.11.1	B/24	2011	MDC2222		230.1.11.1	車種名称:		
									屯車:		
									エンジン:	ガソリン	~
									リース会社情報:		
									登錄時走行距離 (km):		
									燃料タンク容量 (L):		
									カタログ燃費 JC08モード (km/L):		
									カタログ燃費 10・15モード (km/L):		
•									メンテナンス 車検年月日:		
									メンテナンス 定期点検年月日:		
									ポノテナンス オイル交換年月日:		
									メンテナンス タイヤ交換年月日:		
									メンテナンス その他交換年月日:		
									1007-00-0-		
									和明代の開始日時:		*
									利用不可於了日時:		*
									₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩		
									フリー項目1:		
									フリー項目2:		
									火モ:		
									ΙΡΡドレス:	230.0.10.72	選択
						ダウンロード	アップロード パラメーター 括変更	道加 削除			保存
パ: 車車 2 1 1 1 電運 スパ マ・	>メータ名 オカメラ 速取得方法 き準となる事速パリレス ジルアップ 原接続方式 転者カードガイダン、 2-カー音量 ()音量 まパラメータ(こつ)いて まパラメータ(こつ)いて	、 ス 出力回数	値 なし パルス 外車 4 なし シガージャック接続 なし 中 なし.			1 2 3 4	車両一覧に表 チェックします。 「パラメーター括 「パラメーター括 パラメータ値を編	示されている車 変更」ボタンを 設定」ウィンド 編集します。	両のチェックボック 押します。 つが表示されます	スに 。	
	<u>へ</u> て ※各パラ	5 注意くださ メータについて	(R存 をい ては「端末パラメータ(キャンセル こついて」リ:	ンクをクリ	5	編集した内容を ボタンを押します	[:] 端末に反映す 「。	る場合は、「保存	Ē	
	画面で	ご確認くださ	~ \ _								

車両組織設定画面の見かた

「車両設定画面」の車両組織設定タブを選択します。

画面では組織一覧、車両一覧、車両詳細の確認、車両を組織間で移動することができます。

xiii										こう くうしつ
車両一覧 車両組織設定						A				
細微一覧 《	車両一覧								車両詳細	
4 😋 ABC1111	管理番号	車両登録番号	車両名称	車両区分	ステータス	管理組織	メンテナンス	IP7ドレス	Atria at D .	
🔁 未所屬				~	~			*	官理書巧:	/
	1	1	営業部車両2	普通車 3	現用中	ABC1111	•	230.1.11.124	管理組織:	
	10		総務部庫両6	3	現用中	ABC1111		230.1.11.130	with the set of the	
	11		12	普通車 3	現用中	ABC1111		230.0.12.11	車向立録書号:	
	12		11	普通車 3	現用中	ABC1111		190.0.62.31	車両名称:	
	13		13	普通車 3	現用中	ABC1111		230.0.12.12	東面区分:	
	2		総務部庫両2	普速車	現用中	ABC1111		230.1.11.127		
	3		総括部車向4	音速車	現用中	ABC1111		230.1.11.129	車両型式番号:	
	4	1	開先部里(4) 出歌城南部1	- 美洲市 - 3	現用中	ABCIIII #879EP		230.1.11.131	м	
			\$177007421411	8/84	-Autorn	ADC1111	*	230.1.11.120	with a pro-	
	7		*************************************		-96-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	ABCIIII		230.1.11.120	44(g-CH)-	· ·
	8		営業部車両3	-	現用中	ABC1111		230.1.11.125	毛車:	
	9	あああ	営業部車両1	3	現用中	ABC1111		230.1.11.123	エンダン:	
									リース会社情報:	
									登録時走行距離 (km):	
									燃料タンク容量 (L):	
	•								カタログ 然豊 JC08モード (km/L):	
									カタログ燃費 10・15モード (km/L):	
									ペラヤ・2 直接年月日・	
									シノフリノ人 走動地快手月日。	
									メンテナンス 91 ヤ又換年月日:	
									メンテナンス その他交換年月日:	
									利用不可開始日時:	
									利用不可終了日時:	
									利用不可理由:	
									7月一項目1:	
									フリー項目2:	
									xE:	
									IP7ドレス:	
< サービスメニュー画面に戻る				(C)DC	OCOMO Syst	ems, Inc. All Rights Reserved.				المروم 🖉

1 組織一覧を表示します。

登録している組織が階層で表示されます。 黒色で表示されている組織は、車両のすべての操作ができます。(更新権限あり) 青色で表示されている組織は、車両の情報を見ることはできますが、車両の移動はできません。(参照権限あり) 赤色で表示されている組織は、車両の情報を見ること、移動することはできません。(権限なし) 未所属と表示される組織は、どの組織にも所属しない車両を管理するための組織となります。 未所属に所属する車両は、すべてのログインアカウントが参照可能となります。

- 2 車両一覧を表示します。 選択した組織の車両一覧を表示します。
- 3 車両詳細を表示します。 選択した車両の車両詳細を表示します。
- 「管理番号」「車両登録番号」「車両名称」「管理組織」「IP アドレス」はキーワード、 「車両区分」「ステータス」「メンテナンス」はドロップダウンリストから選択した内容で、表示内容を絞り込むことができます。 「車両一覧」に表示される車両情報はそれぞれの項目で並び替えることができます。 項目の表示・非表示の設定ができます。チェックの入った項目が「車両一覧」に表示されます。

車両を移動する

登録した車両を組織間で移動することができます。

車両一覧車両組織設定				
組織→覧	車両一覧			
	車両区分			
── 未所属				
	3	あ 000 00-00		普通車
- 総務部				
▲ 🔄 開発部				
□ 開発筆 ² 理 ◎ 1行選択 2				

- 1 移動したい車両を「車両一覧」から選択し、ドラッグします。
- 2 移動先の組織にドロップします。 車両が移動されます。



車両の一括アップロード、ダウンロードをする

CSV ファイルを利用して一括登録をすることができます。

CSV ファイルによる一括登録については「ドラレコマニュアル_事前準備編(一括登録)」を参照してください。

1.21

-11	« 1	南南一般							車両詳細		
ABC1111		管理委号	重而登録善号	重雨名称	重建区分	ステータス	管理組織	メンテナンス 1	1718 al. M.		
7 😑 未所属					~	~		~	管理番号:	1	
(二) 営業部		/ 1	ABC1111-1	ABC1111-1	普通車	現用中	ABC1111 総務部	•	管理組織:	ABC1111 N276EP	選択
ER2:=E	E	10	ABC1111-2	ABC1111-2	普通車	現用中	ABC1111 営業部 1		車両登錄番号:	ABC1111-1	
重雨管理部	E	11	ABC1111-3	ABC1111-3	普通車	現用中	ABC1111 紀7885	-	庫両名称:	ABC1111-1	
	E	13	ABC1111-4	ABC1111-4	普通車	現用中	ABC1111開発部		車両区分 :	普通車	
		2	ABC1111-5	ABC1111-5	普通車	現用中	ABC1111開発部		南东教试金导。	2	
		222	11111	11111	音波車	現用中	ABC1111 総括部	1	年间主以言与:	2	
		3333	777777	33333 Mi	自想率	初月中	ADC1111 (19)950P]	x-m-:	3	
	15			Ne	B /2044	WALL.	PROVIDE ADDA TO ADDA OF		車種名称:	4	
									毛庫:	5	
									エンジン:	ガンリン	
									リース会社情報:	6	
									登绿崎走行距離 (km):	7	
									燃料タンク容量 (L):	8	
									かログ恋愛 JC08モード (km/L):	9	
									カタログ想費 10・15モード (km/L):	0	
									メンテナンス 車検年月日:	2018/02/05	
									メンテナンス 定期点検年月日:	2018/02/05	
									メンテナンス オイル交換年月日:	2018/02/05	
									い行士)2 な(や交換年月日:	2018/02/05	
									メンテナンス その他交換年月日:	2018/02/05	
									利用不可開始日時:	2018/02/05 🖪 00:30	
									利用不可能了日時:	2018/02/05 3 02:30	
									利用不可理由:	2018/02/05	
									79~項目1:	2018/02/05	
		<						>	フリー項目2:	2018/02/05	
		0.500				Here a	k meta-k let	. E.150			

- 「車両一覧」から「ダウンロード」ボタンを押します。
 組織一覧で選択された組織に所属し、車両一覧で
 チェックをしている車両一覧の CSV ファイルがダウンロードされます。
- 2 「車両一覧」から「アップロード」ボタンを押します。 「一括登録ウィンドウ」が表示されるため、登録する